TIA 环境下 ProfiNet 控制 CMMT-MP

FESTO 910 扩展报文



王金亮 Festo 技术支持 2025 年 5 月 20 日

关键词:

910 报文功能块, SIEMENS, PROFINET, CMMT, TIA Portal

摘要:

本文介绍了如何使用 FESTO 910 扩展报文功能块对 CMMT 进行实时参数读写。

目标群体:

本文仅针对有一定自动化设备调试基础的工程师,需要对 Festo CMMT 伺服以及 TIA Portal 有一定了解。

声明:

本文档为技术工程师根据官方资料和测试结果编写,旨在指导用户快速上手使用 Festo 产品,如果发现描述与官方 正式出版物冲突,请以正式出版物为准。

我们尽量罗列了实验室测试的软、硬件环境,但现场设备型号可能不同,软件/固件版本可能有差异,请务必在理 解文档内容和确保安全的前提下执行测试。

我们会持续更正和更新文档内容,恕不另行通知。

目录

4 4 4
4 4
4
.5
5
5
6
7
8
•

1 报文概述

FESTO 910 扩展报文是在原有通讯报文的基础上追加的一种可用于自由读写 CMMT 参数的周期性过程数据报文。该报文提供了 32bytes I/0 过程映射区(最多支持 8 个 32 Bit 数据长度或者 4 个 64 Bit 数据长度的参数)。可以通过 CMMT 调试软件 FAS 对需要读写的参数进行配置和映射。

2 软件/固件环境

Name	Version
Festo Automation Suite	2.9.1.1
CMMT-AS-Plug-in	2.9.0.978
TIA Portal	V19
CMMT-AS-PN Firmware	V36.10.4
CMMT_GSDML	gsdml-v2.43-festo-cmmt-as-20231101.xml

3 使用 910 报文读写 CMMT 相关参数

3.1 FAS 中配置读写参数





3.2 CMMT 硬件组态中追加 910 报文

CMMT-AS_Test_	Project + 🛪	卡分组的设备	 cmmt-as-mp [CMN 	/IT-AS-	MP]				- 7	∎×	硬件目录	∎ □		1
								🛃 拓扑社	见图 🚠 网络视图 📑 设备视	图	选项			
₩ *		设备概览								-		[
	^	. ₩ 模块		故	机架	插槽	1地址	Q地址	类型 订	「货号	∨ 目录		I	Ť
simp		▼ cmm	t-as-mp		0	0			CMMT-ASMP		<搜索>	(AL) (4	it 🎽	ļ
amta		► Pi	I-IO Interface		0	0 X1			CMMT-AS		□ 过速 配置文件 > 全部>			
CU.	=	▼ DO SI	RVO MP-S1_1		0	1			DO SERVO MP-S1				<u> </u>	2
		M	odule Access Point		0	11			Module Access Point		▶ ■ 即渐极块		<u>а</u> н	¥
					0	12					▼□■子模块		X	1
		Si	emens telegram 111,		0	13	023	023	Siemens telegram 111, PZD-12/12		empty submodule		ŀ	Н
		Fe	sto telegram 910, PZD		0	14	2455	2455	Festo telegram 910, PZD-16/16 🛛 🔶	_	Festo telegram 910, PZD-16/16		7	-
		er	npty submodule_1		0	15			empty submodule		Siemens telegram 102, PZD-6/10			_
-											📗 Siemens telegram 103, PZD-7/15		_ 🗓	2
											📗 Siemens telegram 105, PZD-10/10		Ê	A
											📗 Siemens telegram 106, PZD-11/15		2	×
	_										Siemens telegram 111, PZD-12/12			
											Siemens telegram 750, PZD-4/1			5
	-										Standard telegram 1, PZD-2/2		Т	Ξ.
	1										Standard telegram 2, PZD-4/4		4	
											Standard telegram 3, PZD-5/9			h
	÷.										Standard telegram 4, PZD-6/14		2	1
											Ctandard talagram 5, DZD 0/0		~	2
											1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		15	£

3.3 下载 Festo_Drives_PN_Lib 功能块库

如下图所示,下载 CMMT 功能块库文件。



3.4 导入 Festo_Drives_PN_Lib 功能块库

将「	下载好的压缩文件解压,并在 T	TA Portal 中导入。		
TIA V19	Siemens - C:\Users\FESTO\Documents\A	utomation\CMMT-AS_Test_Project\CMI	MT-AS_Test_Project	
项 	目(P) 編輯(E) 视图(V) 插入(I) 在线(O)	选项(N) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H) 学 设置(S)	式 🖉 转至离线 퉒 🖪 🖪	🗶 🚍 🛄 🖽 😫 <在项目中
	项目树	支持包(P)		
	设备 工厂对象	管理通用站描述文件(GSD) (D) 启动 Automation License Manager(A)		11-0-0-
	W	🧧 显示参考文本(W)		S (
	CMMT-AS_Test_Project	[]] 全局库(G)	▶ (計) (C)	
2	■ 添加新设备			
	山 设备和网络			
	◆ []] PLC_1 [CPU 15111-1 PN]			
	☑ 在线和诊断	1001100110011001100		
	 新代単元 	-		
	 			
	I C V W	011001100110011/001		

根据当前使用的 TIA Portal 的版本来选择相应版本的库

17日 打开全局库					×
查找范围(I):	Festo_Drive	s_PN_Lib	 G Ø 	📂 🛄 🔻	
一 最近使用的项目	名称 今天 (5)			修改日期	×
	Festo_Drive	s_PN_Lib.al18		2025/5/20 2025/5/20 2025/5/20	0 19:29 0 19:29
泉面	System			2025/5/20	0 19:29 0 19:29 0 19:29
文档	很久以前 (3) — — TMP			2023/6/20	6 9:47
山电脑	Additional F	iles		2022/12/ 2022/12/	12 15:21 12 15:21
WPS网盘	文件名(N):	Festo_Drives_PN_Lib.al18		~	打开(0)
	文件类型(T):	全局库		~	取消
		✓以只读方式打开(R)			



lotally Integrated Auto	PO	on RTAL	
库			
选项			٠
🚇 🛒 🙀			疳
> 项目库			X
✓ 全局库			
		1	ц Ц
名称		状态	
Ull Buttons-and-Switches			3
ULL Long Functions			Þ
Monitoring-and-control-objects			dd
Documentation templates			-Ins
Festo_Drives_PN_Lib_V19			
▶ ज 类型			
▼ _ 模板副本		_	
AC4Homing			
🕨 🏣 ClampingTorque			
ExecuteMethod			
💌 🏣 Extended Process Data			
▼ 〒 57-1200			
Festo_ExtendedProcessData_1200			
▼ 〒 S7-1500			
Festo_ExtendedProcessData			
FullParameterize			
FW_Update			
Messages			
PNU_RW_Single			
PtP_Drives_PN			
RecordTable			
▶ 📑 公共数据			
▶ [] 语言和资源			

3.5 程序中插入 Festo_ExtendedProcessData 功能块

请根据 PLC 的系列选择相应的 Festo_ExtendedProcessData 版本。

Festo_ExtendedProcessData 适用于 S7-1500PLC, Festo_ExtendedProcessData_1200 适用于 S7-1200PLC。

由于 S7-1200PLC 无法处理 64bit 长度的数据,因此开发了一个单独的 Festo_ExtendedProcessData_1200 块。该块的所 有功能和描述都类似于"Festo_ExtendedProcessData"块。唯一不同的是数据类型 LINT(7)和 ULINT(8)不允许在 EPD_Config_Input/Output 中使用。



3.6 新建变量表并下载程序测试

项目树	CMMT	-AS_Test_Project + PLC_1 [CPU 1511T-1 PN] + 监控与	强制表 ・ 监控表	<u>2</u>			_ # # ×
设备 工厂对象							
11	.	<u>2</u> 19 15 9, 9, 9 % °					
	i	名称	地址	显示格式	监视值	修改值	9
CMMT-AS Test Project	A 1	"Festo_ExtendedProcessData_DB".EPD_HardwareID		无符号十进制			
➡ 添加新设备	2	"Festo_ExtendedProcessData_DB".EPD_Config_Input		无符号十进制			
Ⅰ 设备和网络	3	"Festo_ExtendedProcessData_DB".EPD_Config_Output		无符号十进制			
▼ PLC_1 [CPU 1511T-1 PN]	4	"Festo_ExtendedProcessData_DB".AC4HominginUse		布尔型			
₩ 设备组态	-	"Festo_ExtendedProcessData_DB".Out_EPD_Object0		浮点数			
♀ 在线和诊断	6	"Festo_ExtendedProcessData_DB".Out_EPD_Object1		浮点数			
▶ 篇 软件单元	7	"Festo_ExtendedProcessData_DB".Out_EPD_Object2		浮点数			
▼ 2 程序块	8	"Festo_ExtendedProcessData_DB".Out_EPD_Object3		浮点数			
■ 添加新块	9	"Festo_ExtendedProcessData_DB".Out_EPD_Object4		浮点数			
- Main [OB1]	10	"Festo_ExtendedProcessData_DB".Out_EPD_Object5		浮点数			
= Festo_ExtendedProcessData [FB2]	11	"Festo_ExtendedProcessData_DB".Out_EPD_Object6		浮点数			
	12	"Festo_ExtendedProcessData_DB".Out_EPD_Object7		浮点数			
Festo_ExtendedProcessData_DB [B2]	13	"Festo_ExtendedProcessData_DB".Error		布尔型			
SINA_POS_DB [DB1]	14	"Festo_ExtendedProcessData_DB".ErrorID		十六进制			
▶ ■ 系统块	15	"Festo_ExtendedProcessData_DB".ErrorString		字符串			
▶ 📷 工艺对象	16	"Festo_ExtendedProcessData_DB".In_EPD_Object0		浮点数			
▶ 🖬 外部源文件	17	"Festo_ExtendedProcessData_DB".In_EPD_Object1		浮点数			
▶ 📜 PLC 变量	18	"Festo_ExtendedProcessData_DB".In_EPD_Object2		浮点数			
▶ PLC 数据类型	19	"Festo_ExtendedProcessData_DB".In_EPD_Object3		浮点数			
▼ 1 监控与强制表	20	"Festo_ExtendedProcessData_DB".In_EPD_Object4		浮点数			
▶ 添加新监控表	21	"Festo_ExtendedProcessData_DB".In_EPD_Object5		浮点数			
	22	"Festo_ExtendedProcessData_DB".In_EPD_Object6		浮点数			
	23	"Festo_ExtendedProcessData_DB".In_EPD_Object7		浮点数			
1 强制表	24		■ <新増>				



3.7 关于 EPD_Config_Input 和 EPD_Config_Output 设置说明

EPD_Config_Input 为读取参数的数据类型。EPD_Config_Output 为写入参数的数据类型。参照下表,在本例中, Configuration of the input and output data

A length must be specified in order to inform the block of the correct data length of the individual parameters. This is done via "EPD_Config_Input" and "EPD_Config_Output" based on numerical input.

Every number represents a data type.

Number	Data type	Bytes
0	Not permissible	-
1	SINT	1
2	USINT	1
3	INT	2
4	UINT	2
5	DINT	4
6	UDINT	4
7	LINT	8
8	ULINT	8
9	REAL	4

读取的 3 个参数类型依次为 REAL,REAL,UDINT,所以 EPD_Config_Input 设置为 996 写入的 3 个参数类型依次为 REAL,REAL,REAL,所以 EPD_Config_Output 设置为 999