FANUC 机器人和 CPX 阀岛 PROFIUS 通讯设置 FANUC 机器人



谭鹏 Festo 技术支持 2020 年 6 月 15 日

关键词:

FANUC 机器人,CPX 阀岛,PROFIUS 通讯设置

摘要:

本文介绍了使用 FANUC 机器人通过 PROFIBUS 通讯配置 CPX 阀岛的方法。

目标群体:

本文仅针对有一定自动化设备调试基础的工程师,需要对 FANUC 机器人以及 PROFIBUS 总线有一定了解。

声明:

本文档为技术工程师根据官方资料和测试结果编写,旨在指导用户快速上手使用 Festo 产品,如果发现描述与官方正式出版物冲突,请以正式出版物为准。 我们尽量罗列了实验室测试的软、硬件环境,但现场设备型号可能不同,软件/固件版本可能有差异,请务必在 理解文档内容和确保安全的前提下执行测试。 我们会持续更正和更新文档内容,恕不另行通知。

目录

1 FESTO 阀岛构成说明	
2 FESTO 阀岛相关手册下载	
2.1 阀岛系统手册	
2.2 总线节点手册	
2.3 GSD 总线文件	5
3 FANUC 机器人 FANUC 机器人主体型号: R-2000iB	5
4 FANUC 机器人控制柜型号: R-30iA	
5 FANUC 机器人 Profibus-DP 通讯组态描述:	6
5.1 Profibus-DP通讯组态特点	
5.2 FANUC 机器人 Profibus 选项树形图(包括主站、从站)	
5.3 DP MASTER DIGITAL I/O CONFIG (机器人做主站的 DI/DO 分配)	7
5.4 DP MASTER SETUP(MASTER 设置,不包括具体参数)	
5.5 DP MASTER BUS PARAMETER (主站参数设置)	
5.6 DP SLAVE BUS PARAMETER(从站参数设置)	9
6 FESTO 阀岛组态示例:	
6.1 根据阀岛型号明确 FESTO 阀岛模块名称	
6.2 打开 GSD 文件读取参数	
6.2.1 阀岛从站 CPX-FB13 设置	
6.2.2 输入模块 CPX-M-16DE-D 设置	
6.2.3 输出模块 VTSA-D Typ44/45 DIL4 设置	
7 设置一览	
8 阀岛模块电气接线,开关,指示灯描述。	
8.1 电源连接	
8.2 总线模块面板	
8.3 总线模块指示灯含义	
8.4 Profibus 通讯接口	
8.5 总线模块站点编号设置	
8.6 输入模块面板和指示灯	
9 总结	

1 FESTO 阀岛构成说明

阀岛型号: 51E-F13GOQPNMKB-S+GG 44P-R-V-SM-BB-JJLL



2 FESTO 阀岛相关手册下载

2.1 阀岛系统手册

文件名: CPX-SYS_2009-02e_526446g1.pdf 描述: System - CPX-Terminal 版本: 2009-02e 下载链接: https://www.festo.com.cn/net/zh-cn_cn/SupportPortal/Downloads/386010/407638/CPX-SYS_2009-02e_526446g1.pdf

2.2 总线节点手册

文件名: CPX-FB13_2008-11c_8025924z1.pdf 版本: 2008-11c 描述: Bus node - PROFIBUS DP 下载链接: https://www.festo.com.cn/net/zh-cn_cn/SupportPortal/Downloads/386007/407530/CPX-FB13_2008-11c_8025924z1.pdf

2.3 GSD 总线文件

文件名: CPX_Profibus_GSE_15062020.zip 版本: 16 (2020/6/15) 描述: Bus node - PROFIBUS DP 下载链接: <u>https://www.festo.com.cn/net/zh-</u> cn_cn/SupportPortal/Downloads/348670/330768/CPX_Profibus_GSE_15062020.zip

3 FANUC 机器人 FANUC 机器人主体型号: R-2000iB



4 FANUC 机器人控制柜型号: R-30iA



5 FANUC 机器人 Profibus-DP 通讯组态描述:

5.1 Profibus-DP 通讯组态特点

该型号控制柜无法做到像西门子 PLC 那样直接导入 GSD 文件,它需要用户先解读 DP 从站的 GSD 文件,然后在机器人 HMI 上调出 SETUP PROFIBUS-DP 界面,将 FESTO 阀岛的 GSD 文件内的相关参数,输入到 DP MASTER SLAVE PARAMETER 中的 CONFIG DATA 里面去。

5.2 FANUC 机器人 Profibus 选项树形图(包括主站、从站)

Screen Menu*	Screen Change Menu**	Screen
UTILITIES		
MANUAL FCTNS		
TEST CYCLE		
ALARM		
I/O	PROFIBUS	DP MASTER DIGITAL I/O CONFIG
		DP MASTER ANALOG I/O CONFIG
SETUP	PROFIBUS	DP SLAVE SETUP
FILE		DP MASTER SETUP
USER		DP MASTER BUS PARAMETER
	1.	
SELECT		
EDIT		
DATA		
STATUS	PROFIBUS	DP MASTER DIAGNOSTIC DATA See Chapter 5.
POSITION		
SYSTEM		

5.3 DP MASTER DIGITAL I/O CONFIG (机器人做主站的 DI/DO 分配)

按 "MENU"键 选择 "I/O" 选择 "PROFIBUS" 按 "F3"选择 "DP MASTER DIGITAL I/O CONFIG"出现下图所示界 面:



上图所示界面:

Adr: 从站模块地址、 IN-BYTE: 从站模块输入字节、 OUT-BYTE: 从站模块输出字节、 IN-OFS: 从站模块输入字节偏移量、 OUT-OFS: 从站模块输出字节偏移量。

每个从站模块分配一个地址,不能重复,Adr的值默认从"3"开始,默认即可。设定从站模块的输入输出 字节,设定从站模块的输入输出字节偏移量(即此模块之前的使能地址已占据的总字节数,不使能的地址不算 入总字节数,使能的从站模块所映射的字节偏移量不能重复。模块使能将在之后的第五节中说明。)

如上图所示:由于5号站和6号站的输入输出偏移量一致,所以5号站和6号站只可能一个处于使能状态,假设5号站不使能。3号站为3字节输入,1字节输出。4号站为10字节输入,8字节输出,由于前一个3号站的输入已占据3个字节,输出已占据1个字节,所以4号站的输入偏移量为3,输出偏移量为1。6号站为18字节输入,10字节输出。由于前两个站点3和4的总输入已占据13个字节,输出已占据9个字节,所以6号站的输入偏移量为13,输出偏移量为9。

(假设5号站处于使能状态,则此时6号站的输入偏移量应为23,输出偏移量应为17。)

5.4 DP MASTER SETUP(MASTER 设置,不包括具体参数)

按 "MENU"键 选择 "SETUP" 选择 "PROFIBUS" 按 "F3"选择 "DP MASTER SETUP"出现下图所示界面:

SETUP PROFIBUS-DP	JOINT 10 %
DP MASTER SETUP	1/4
1 OUTPUT BYTES	: 22
2 INPUT BYTES	: 24
3 SLAVE PARAMETER INIT	: OFF
4 MAX DIGITAL PORT NUM	: 256
[TYPE] [OTHER]	>

此界面用于设置机器人主站输入输出字节数、SLAVE 参数初始化和最大数字量点数,图面数值为默认值,一般 不需要更改。

5.5 DP MASTER BUS PARAMETER (主站参数设置)

按 "MENU"键 选择 "SETUP" 选择 "PROFIBUS" 按 "F3"选择 "DP MASTER BUS PARAMETER"出现下

: 2.0 : : : : : : : :	1/19 Mbit/s] 1000 11 800 9 16 65000 10 126 4
: 2.0 : : : : : : : : : :	1 Mbit/s] 1000 11 800 9 16 65000 10 126 4
2.0 : : : : : : : : : :	Mbit/s] 1000 11 800 9 16 65000 10 126 4
: : : : : :	1000 11 800 9 16 65000 10 126 4
: : : : : :	11 800 9 16 65000 10 126 4
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	800 9 16 65000 10 126 4
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	9 16 65000 10 126 4
: : : :	16 65000 10 126 4
: : : :	65000 10 126 4
: : :	10 126 4
:	126 4
:	4
:	1
:	1000
:	100
.h :	34
:	
]
: <	<*DETAIL*>
	: .h : :

图所示界面:

此界面用于设置机器人主站总线的参数,只需选择要配置的波特率(2 Baudrate),其他参数会自动配置。

5.6 DP SLAVE BUS PARAMETER (从站参数设置)

按"MENU"键选择"SETUP"选择"PROFIBUS"按"F3"选择"DP SLAVE BUS PARAMETER"出现下图 所示界面:

этÙ	P PROFIB	US-DP				JOINT	10	00
DP	MASTER	SLAVE P	PARAN	4ETE	R	1/32		
NO	ENB/DIS	Addres	3 S		Comment			
1	DISABLE	3	[]	
2	DISABLE	4	[]	
3	DISABLE	5	[1	
4	DISABLE	6	[]	
5	DISABLE	7	[]	
6	DISABLE	8	[]	
7	DISABLE	9	[]	
8	DISABLE	10	[]	
9	DISABLE	11	[1	

SETUP PROFIBUS-DP	JOINT 10 %
DP MASTER SLAVE PARAMETER	1 1/38
1 SLAVE ENABLE/DISABLE	: DISABLE
2 STATION ADDRESS	3
COMMENT	
3 []	
4 INPUT OFFSET ADDRESS	. 0
5 OUTPUT OFFSET ADDRESS	
6 INPUT BYTES	: 3
7 OUTPUT BYTES	. 1
8 SLAVE FLAG :	192 (C0h)
9 ACTIVE	: ON
10 NEW PRM	: ON
11 SLAVE TYPE	: 0
12 STATION STATUS :	184 (B8h)
13 LOCK REO	: ON
14 UNLOCK REQ	: OFF
15 SYNC REQ	: ON
16 FREEZE REQ	: ON
17 WD REQ	: ON
18 WD FACT1	: 10
19 WD FACT2	: 10
20 MIN TSDR	: 55
21 IDENT NUMBER :	14 (Eh)
22 GROUP IDENT :	0 (0h)
23 GROUP 1	: OFF
24 GROUP 2	: OFF
25 GROUP 3	: OFF
26 GROUP 4	: OFF
27 GROUP 5	: OFF
28 GROUP 6	: OFF
29 GROUP 7	: OFF
30 GROUP 8	COFF
31 USER PRM DATA BYTES	: 5
32 USER PRM DATA	: <*DETAIL*>
33 CONFIG DATA BYTES	: 2
34 CONFIG DATA	: <*DETAIL*>
35 DPRAM INPUT OFFSET :	0 (Oh)
36 DPRAM OUTPUT OFFSET :	1024 (400h)
37 SLAVE USER DATA BYTES	: 0
38 SLAVE USER DATA	: <*DETAIL*>
[TYPE] LIST E	NABLE DISABLE>

ENB/DIS:选择使能或不使能、Address:所对应的从站号、Comment:注释说明,此参数更改均可按"F2" DETAIL进入后设置。如下图所示界面:

此界面为从站的参数设置界面,根据下属从站模块的 GSD 文件信息填写所需内容。下面详细说明必须要填写的 内容含义:

1 SLAV	VE ENABLE/DISABLE	是否使能这个地址的模块		1/0	PROFIBU	IS—DP			JOINT 10 %
2 STAT	TION ADDRESS	模块的地址	├ ───→	DP NO	MASTER Adr IN	BYTE OU	I/O CON T-BYTE I	FIG N-OFS	1/32 OUT-OFS
4 INPU		输入信号的偏移地址	此数据和 DP MASTER DIGITAL I/O CONFIG 中	2 3 4	4 5 6	10 10 18	8 8 10	3 13 13	1 9 9
6 INPU	UT BYTES	制山信号的 偏多地址 输入的字节数	的数值同步,任意一边修 改,另一边会同步发生改	5 6 7 8	7 8 9 10	3 3 3	1 1 1 1 1	13 13 13 13	9 9 9 9
15 S	YNC REO	输出的字节数 同步请求	变。	9	11	3	ī	13	9
16 FI	REEZE REQ	冻结请求		I T	IP5]	[0	тных ј		1
21 IC	DENT NUMBER	模块号							
31 U	SER PRM DATA BYTES	用户参数总字节长度							
32 U	ISER PAR DATA	用户参数							
33 C	ONFIG DATA BYTES	专用标识符字节长度							
34 C	onfig data	专用标识符							

6 FESTO 阀岛组态示例:

下面以 FESTO CPX 系列模块做机器人的从站进行说明:

如下图,现场为 CPX-FB13: DP-Slave 从站模块(带 24V 输入电源)下挂有 1 个 16 位输入模块(CPX-M-16DI-D)和 1 个 32 位输出模块(VTSA-D Typ44/45 DIL4):

阀岛型号: 51E-F13GOQPNMKB-S+GG 44P-R-V-SM-BB-JJLL



6.1 根据阀岛型号明确 FESTO 阀岛模块名称

1总线模块:	CPX-FB13
2 输入模块:	CPX-M-16DI-D
3输出模块:	VTSA-D Typ44/45 DIL4

6.2 打开 GSD 文件读取参数

使用文本编辑器打开 GSD 文件。

据 CPX-FB13 的 GSD 文件提供的信息(由于 FESTO 的 CPX 系列终端的 GSD 文件用记事本打开有 227 页,这 里只摘录出了现场从站下挂的模块型号 GSD 信息),进行 DP SLAVE BUS PARAMETER(从站参数的设置)。

6.2.1 阀岛从站 CPX-FB13 设置





6.2.2 输入模块 CPX-M-16DE-D 设置



6.2.3 输出模块 VTSA-D Typ44/45 DIL4 设置



7 设置一览



8 阀岛模块电气接线,开关,指示灯描述。

8.1 电源连接

系统电源,辅助电源和阀 通过带有系统电源、辅助电源和阀电源的互连模块,可为 电源 CPX 终端提供工作电压和负载电压。 其它互连模块还在 预备当中。

插头	互连模块的针脚分配	,带有	
	系统电源 型号 CPX -QE-EV- S 型号 CPX -⊯-QE-EV- S	辅助电源 型号 CPX -GE-EV- Z 型号 CPX -₩-GE-EV- Z	阀电源 型号 CPX -GE-E V-V
2 3 4 7/8"-5POL 5	1:0 V _{VAL} / 0 V _{OUT} 2:0 V _{EL/SEN} 3:接地端口 (超前) 4:24 V _{EL/SEN} 5:24 V _{VAL} / 24 V _{OUT}	1:0 V _{OUT} 2:空置(无连接) 3:接地端口 (超前) 4:空置(无连接) 5:24 V _{OUT}	-
$C + + D$ $B + + A$ $7/8"-4POL^{1}$	A:24 V _{EL/SEN} B:24 V _{VAL} / 24 V _{OUT} C:接地端口 D:0 V _{EL/SEN} / 0 V _{VAL} / 0 V _{OUT} (超前)	A:空置(无连接) B:24 V _{0UT} C:接地端口 D:0 V _{0UT} (超前)	A: 空置(无连接) B: 24 V _{VAL} C: 接地端口 D: 0 V _{VAL} (超前)
	1:24 V _{EL/SEN} 2:24 V _{VAL} / 24 V _{OUT} 3:0 V _{EL/SEN} / 0 V _{VAL} / 0 V _{OUT} 4:接地端口	1:空置(无连接) 2:24 V _{OUT} 3:0 V _{OUT} 4:接地端口	1:空置(无连接) 2:24 V _{VAL} 3:0 V _{VAL} 4:接地端口
1) 请注意插头上 V _{EL/SEN} : 电子装置/传/ V _{OUT} : 输出端负载电 V _{VAL} : 阀负载电压	。 的说明 感器的工作电压 见压		

8.2 总线模块面板

电气连接和显示元件

在用于 PROFIBUS-DP 的 CPX 现场总线节点上具有以下连接和显示元件:



- 1 总线状态和 CPX 专用 LED 指示灯 [
 - 4 用于手持装置(V24)和 USB 适配器 (用于 CPX-FMT)的服务接口
- 2 现场总线接口(9 针 Sub-D 插口)
- 3 透明的 DIL 开关保护盖
- 图 1/1: CPX 现场总线节点上的连接和显示元件
- 8.3 总线模块指示灯含义

保护盖上的 LED 指示灯可显示 CPX 现场总线节点的运行 状态。

 LED BF 指示灯: 总线故障/总线状 态(红色)

 用于系统诊断的 LED 指示灯: PS:系统电源 (绿色)
 PL:负载电压 (绿色)
 SF:系统故障 (红色)
 M:调节(黄色)



图 3/1: CPX 节点的 LED 指示灯

通过 M12 转接件连接(已经过防反接编码)



提供有两种不同的转接件用于通过 M12 插头将 CPX-FB13 连接到现场总线上。 无需切断总线电缆,即可将 M12 转接件从 CPX 终端上脱开(T-Tap 功能)。

- 型号: FBA-2-M12-5P0L-RK(部件号 533118)
- 型号: CPX-AB-2-M12-RK-DP(部件号 541519)

通过带 PG 9 螺纹接头的 5 针 M12 插头连接到现场总 线。 第二个连接插座则用于现场总线的接出。



表 1/9: 用于现场总线接口的 M12 转接件的针脚分配

8.5 总线模块站点编号设置

通过 DIL 开关 4 设置站编号



注意 每个现场总线主站只分配一次站编号。

通过 8 位式 DIL 开关 3 设置 CPX 终端的 PROFIBUS 二进制编码地址:

1 站编号的设置 (开关元 件 1-7)



图 1/4: 站编号的设置(8 位式 DIL 开关 3)

1

允许使用以下站编号:

协议	地址名称	许用的站编号
PROF I BUS-DP	PROF IBUS 地址	1;; 125

建议。

请按升序分配站编号。 请按照您所用设备的机器结构分配 站编号。

示例 设定的站编号:5	示例。	设定的站编号■	38
2 ⁰ + 2 ¹ + 4 ¹ + 4		$21 + 2^2$ 2 + 4 + 38	+ 2 ⁵ 32 =

图 1/5: 设定的站编号示例(二进制编码)



9 总结

以上实验过程,充分证明FESTO阀岛与FANUC 机器人之间完全可以建立并进行顺畅的Profibus-DP通讯。 特别提示需要根据阀岛具体配置,根据电气模块型号查询 GSD 文件计算字节数量。