# CPX-AP-I-EC+VTUG 网页方式排查 AP 通讯故障



张少云 2023 年 8 月 21 日

# 关键词:

CPX-AP-I-EC, VTUG, AP 通讯

# 摘要:

文档介绍 Festo CPX-AP-I-EC 与 VTUG 阀岛进行 AP 通讯出现通讯不稳定时,如何查找问题点的方法。

# 目标群体:

本文仅针对有一定自动化设备调试基础的工程师,需要对 Festo CPX-AP-I-EC 和 VTUG 阀岛有一定了解。

#### 声明:

本文档为技术工程师根据官方资料和测试结果编写,旨在指导用户快速上手使用 Festo 产品, 如果发现描述与官方正式出版物冲突,请以正式出版物为准。

我们尽量罗列了实验室测试的软、硬件环境,但现场设备型号可能不同,软件/固件版本可能有 差异,请务必在理解文档内容和确保安全的前提下执行测试。

我们会持续更正和更新文档内容, 恕不另行通知。

软件	三具	具	4
硬件	二月	具	4
诊断	步骤	骤	5
3.1	CPX-	YX-AP-I 停止运行	5
3.2	连接	接 CPX-AP-I	5
3.3	检查	查阀岛运行数据	5
3.3.1	1	检查阀岛数量	5
3.3.2	2	检查阀岛电压	5
3.3.3	3	查看阀岛内部诊断信息	6
3.3.4	4	查看 IN CRC 各 OUT CRC 值	7
3.3.5	5	查看 EVM 值	
3.3.6	5	快速确认阀岛位置	8
	软件 硬件 诊断 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1	软件工	软件工具

# 1 软件工具

网页浏览器

# 2 硬件工具

1: 通讯线

M12 D 编码转 RJ45 的网线 (推荐 FESTO 线缆型号: NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET)



2: 线缆拧紧专用工具



## 3 诊断步骤

#### 3.1 CPX-AP-I 停止运行

断开 PLC 与 CPX-AP-I 模块的 IN X1 网线

#### 3.2 连接 CPX-AP-I

- 1、将电脑与 CPX-AP-I 的 OUT X2 口用网线连接,将电脑端 IP 设为 169.254.29.网段
- 2、使用 CMD 进入命令提示符, Ping 169.254.29.16,如能 Ping 通则通讯成功, 否则请检查相关设置
- 3、打开浏览器, 输入 169.254.29.16 连接 CPX-AP-I 模块

(注:如果此时不能访问 CPX-AP-I 模块则执行如下操作:插回 PLC 与 CPX-AP-I 模块的 IN X1 网线,如 RUN 灯灭则可进行连接,否则需要重复拔插 PLC 与 CPX-AP-I 模块的 IN X1 网线。如还是不能进入 RUN 灯灭,则 需要将 CPX-AP-I 模块断电重启,重启后直接进入第 3 步,已知欧姆龙 PLC 需要此操作)



#### 4、模块排序为 1: CPX-AP-I

2: 左侧: CPX-AP-I 左侧 AP 口第 1 个阀岛为 2, 如有第 2 个阀岛串连则为 3, 依次增加
3: 右侧: CPX-AP-I 右侧 AP 口第 1 个阀岛为左侧最大数+1, 如有第 2 个阀岛串连则为上一个+1, 依次增加

#### 3.3 检查阀岛运行数据

#### 3.3.1 检查阀岛数量

检查 CPX-AP-I 左、右侧在线模块数量与实际连接数量是否相同,不相同则表示有阀岛未连接上,则需要检查左侧端口还是右侧端口缺少模块,如果单侧模块中间断线则相应后继连接的模块同样会断线。

#### 3.3.2 检查阀岛电压

检查 CPX-AP-I 和 VTUG 阀岛电压,建议电压接近 24V



## 3.3.3 查看阀岛内部诊断信息

← ○ 向 ▲ 不安全   169.25	4.29.16/cgi-bin/ap-terminal	- (	1	$\sim$		A* (	2 17 0	0 0	G	<b>6</b> 2	
AP-I-I	EC AP - EtherCAT -	Configuration -					FEST	.0			•
Тег	rminal		Diagnosis Information About								
-		******	******								
Мо	dules							F			
Mo	dules Module	Code	FWVersion	Serial	Productkey	Identify	Diagnosis	۶			
Mo siot 1	dules Module CPX-API-LEC-M12	Code 8324	FWVersion 16.3	Serial 0x000110A9	Productkey	Identify	Diagnosis	۶			
Mor stor 1	dules Module CPX.AP.LEC.M12 VAEM.L1.S.24.AP	Code 8324 8204	FWVersion 1.6.3 1.100.13	Serial           0x000110A9           0x0006DE60	Productkey GB8SVRYMUCM	Identify	Diagnosis OK OK	*			
Moo stor 2 3	dules Module CPX.AP.LEC.M12 VAEM.L1.S.24.AP VAEM.L1.S.12.AP	Code 8324 8204 8203	FWVersion 16.3 1.100.13 1.100.13	Serial           0x000110A9           0x0006DE60           0x0003C0EF	Productkey GBBSVRYMUCM LKN98DFJ4TG	Identify	Diagnosis OK OK OK	۶			



🔳 🔎 H 💽 🧮 🗞 🖏 📰 🗐 🛷 🚟

へ 📼 🦟 (4) 中 臣 🤐 9:17 🛃

# 3.3.4 查看 IN CRC 各 OUT CRC 值

169.254.29.16/cgi-bin/ap-cable-diag

AP-I-FC	AP -	Ft
	-u -	

herCAT - Configuration - System -

# AP Cable Diagnosis

Module Number	CRC- In- Port	CRC- Out- Port	CRC- T- Port	Decode- Err-In	Decode- Err-Out	Decode- Err-T	Protocol- Err-In	Protocol- Err-Out	Protocol- Err-T
1	0	2	1310	0	7	65535	0	2	1420
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	49913	9	0	0	0	0	0	0	0
4	2	0	0	0	0	0	0	0	0

Export to CSV Clear Data 4

- 1:在1#处输入169.254.29.16/cgi-bin/ap-cable-diag
- 2: 2#处为模块输入端口 CRC 校验值,值越小越稳定越大越不稳定,最大 65535
- 3: 3#处为模块输出端口 CRC 校验值,值越小越稳定越大越不稳定,最大 65535
- 4: 4#处数值 49913 是人为模拟将 3 号模块 AP 输入口线短暂拔掉所致,如设备上阀岛 2#或 3#处 出现数值过大则代表此处存在过断线情况,数值越大断线时间越长,此为重要判断依据

#### 3.3.5 查看 EVM 值



1#和 2#标识为模似线缆头未拧紧或者线缆头损坏导致接触不良,具体在设备中可用手或工具小幅度摆动线 缆头处灰色线或轻敲线缆头处,监测是否有类似的信号波动,如有则代表线路有问题需要处理。

# **3.3.6 快速确认阀岛位置**

						A		10
254.29.16/0	gi-bin/ap-terminal						~ W	•
AP-I-E	C AP - EtherCAT -	Configuration -	System -				FEST	0
Terr	minal							
=		=						
•								
Mod	ules							¥
Mod	ules Module	Code	FWVersion	Serial	Productkey	Identify	Diagnosis	¥
Mod Slot	Ules Module CPX-AP-I-EC-M12	Code 8324	FWVersion 1.6.3	Serial 0x000110A9	Productkey	Identify	Diagnosis OK	F
Mod Slot 1 2	Module CPX-AP-I-EC-M12 VAEM-L1-S-24-AP	Code 8324 8204	<b>FWVersion</b> 1.6.3 1.100.13	Serial 0x000110A9 0x0006DE60	Productkey	Identify	Diagnosis OK OK	×
Mod Slot 1 2 3	Ules Module CPX.AP.4EC.M12 VAEML1.S.12.AP VAEML1.S.12.AP	Code 8324 8204 8203	FWVersion 1.6.3 1.100.13 1.100.13	Serial           0x000110A9           0x0006DE60           0x0003C0EF	Productkey GB8SVRYMJCM LKN98DPJ4TG	Identify	Diagnosis OK OK OK	× =

根据上述步骤确认阀岛线路有问题且确认具体编号后回到 Terminal 界面,打开对应阀岛编号中的 Identify 开关,此时阀岛上的 MD 灯为绿色闪烁状态。方便查找相应阀岛位置,确认阀岛线缆等物料问题。