Modbus 环境下 VTEM 使用 MA03 比例调压功能



杜春雷 Festo 技术支持 2023 年 11 月 2 日

关键词:

CPX-FB36, Modbus, MA03比例调压

摘要:

本文介绍了在 Modbus 环境下,使用 Modbus Poll 等测试软件进行 MA03 比例调压功能设置。该功能仅作寄存器设置地址示例,Modbus 测试软件操作不做详细介绍,后续可以通过其它软件或者开发程序 LabView 等进行控制。

目标群体:

本文仅针对有一定自动化设备调试基础的工程师,需要对 Festo 产品有一定了解。

声明:

本文档为技术工程师根据官方资料和测试结果编写,旨在指导用户快速上手使用 Festo 产品,如果发现描述与官方 正式出版物冲突,请以正式出版物为准。

我们尽量罗列了实验室测试的软、硬件环境,但现场设备型号可能不同,软件/固件版本可能有差异,请务必在理 解文档内容和确保安全的前提下执行测试。

我们会持续更正和更新文档内容, 恕不另行通知。

目录

1	软件	+版本	4
	1.1	硬件软件版本	4
	1.2	网络拓扑及硬件	4
2	参考	与文档	5
	2.1	CPX-FB36 操作	5
	2.2	过程数据	6
3	操作	F示例	11
	3.1	通讯连接	11
	3.2	Valve mode 模式切换	12
	3.3	设定压力及压力反馈	14
	3.4	故障复位	. 15

软件版本 1

硬件软件版本 1.1

名称	版本	备注
CPX-FB36	REV 15	
VTEM	REV K102	
Modbus Poll software	version 10.7.0 Build 2083	

1.2 网络拓扑及硬件

- PC 通过 Modbus Poll 和 FB36 连接(示例,192.168.1.3)
- 通过浏览器接到 VTEM 控制端口可以打开 Webserver 做状态监控或者测试运行。



Webserver

2 参考文档

VTEM 系统操作手册: <u>Motion Terminal (数字控制终端) VTEM |费斯托网站 (festo.com.cn)</u> CPX-FB36 操作手册: <u>搜索 cpx-fb36 | 费斯托网站 (festo.com.cn)</u> 推荐官网,使用最新版!

2.1 CPX-FB36 操作

激活 DIL 1.2 ON 为 Modbus TCP 通讯,同时设定好 IP 地址。



DIL 开关 1.2	网络协议
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	EtherNet/IP CPX 终端使用 EtherNet/IP 网络协议。
DIL 1.2: ON	Modbus TCP CPX 终端使用 EtherNet/IP 网络协议。

Tab. 5 设置网络协议

2.2 过程数据

PDO, Byte 0-5

PDO Byte	5	4	3	2	1								0							
范围	设定值	i 2	设定值	直 1	命	ş														
Bit	15 ••• (0	15	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
功能	setpo value	int 2	setpo value	int 1	app option				app cor ol	o ntr	va	lve	mod	le						
数值	4000		5000		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0

1. 阀工作模式 Valve mode,

十进制数值	阀的工作模式	说明
0	预留	无有效值
1 59	运行 Motion App (值对应 Motion App 的 ID)	根据 ID 选择要运行的 Motion App。运行 Motion App 所需的设定值在字节 5 … 2 (PDO) 中传输。
60	示教运行	示教所连系统的相关特性,以运行特定的 Motion App。
61	结束 Motion App	结束当前在阀上运行的 Motion App。
62	确认故障 清空故障列表	必须确认未活动的故障,才能将阀状态从"未准备就 绪"改为"准备就绪"。
63	传输模式	传输参数、诊断信息和阀设置 (→3.5.4 传输模式)。
主地 44、 通64		

表格 41: 肉的工作模式 2. APP 控制 App control,

状态			
接口 (2)	接口 (4)	位 7	位 6
已锁定	-	0	-
激活	-	1	-
-	已锁定	-	0
-	激活	-	1

表格 13: 工作接口/调压阀状态

3. APP 选项 App option (未使用)

4. 设定值 Set point1&2

压力设定

可在 -1000 ···· +8000 的范围内设置所调节压力的设定值(即 -1000 ···· +8000 mbar) → 3.1 功能 说明。(4)和(2)处的压力可通过字节 5 ··· 4 和 3 ··· 2 (PD0)设置。

接口	值域	数位值	数位范围	数据类型	PDI 字节					
(2)	-1000 +8000	1 mbar	-1000 +8000	16 Bit Signed	3 2					
	mbar		×1 mbar	Integer						
(4)	-1000 +8000	1 mbar	-1000 +8000	16 Bit Signed	5 ••• 4					
	mbar		imes 1 mbar	Integer						
表格 14· 压										

PDI, Byte 0-5

PDI Byte	5	4	3	2	1								0							
范围	实际值	i 2	实际值	1	状	态														
Bit	15 ••• (0	15 ••• (0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
功能	actua value	2	actua value	1	app	o st	tate	•	-	-		-	va sta	lve ate	va	lve	mod	le	-	-
数值	3999		5002		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

1. 阀工作模式 Valve mode

十进制数值	阀的工作模式	说明
1 ••• 59	运行的 Motion App	根据 ID 显示当前运行的 Motion App。
60	示教运行	→ 3.7 示教运行
61	阀未激活(处于初始位 置)	当前未运行 Motion App 或最后运行的 Motion App 已 停止。 如果由于输出数据错误导致阀未激活,则在"app state"区域输出原因 → 3.5.3.5 输出数据无效时的 反馈。
62	阀未激活(处于初始位 置)	未使用。对命令"62"(确认故障)的反馈是 "61"(阀未激活)。
63	传输模式激活	→ 3.5.4 传输模式

2. 阀状态 Valve state

阀状态	含义	位 7	位 6	十进 制
未准备就绪(not ready)	Motion Terminal(数字控制终端)的启动 过程未完成或者必须确认已识别出且已排除 的故障。	0	0	0
就绪(configurable)	阀未激活。可运行 Motion App 或切换至传 输模式。	0	1	1
正在运行(running)	Motion App 当前正在运行。	1	0	2
故障(failure)	检测到故障, 但尚未排除。Motion App 已 停止。	1	1	3

3. App 状态 App state 未使用

4. 当前值 Actual value1&2

Modbus 命令	功能 代码	Modbus 地址	含义	Remote I/O 16 位访问	组
read 4x registers	3	45357 45391 45392 45647 45648 45655 45656 46055 46100	CPX 状态信息 输入过程数据 诊断存储器参数 诊断存储器数据 Modbus 连接超时	read read read read read	0 B C C 0
write 4x registers	6, 16	40001 40256 40257 40264 46100	输出过程数据 诊断存储器参数 Modbus 连接超时	write write write	D I O
read/write 4x registers	23	45357 45391 45392 45647 45648 45655 45656 46055 40001 40256 40257 40264	CPX 状态信息 输入过程数据 诊断存储器参数 诊断存储器数据 输出过程数据 诊断存储器参数	read read read read write write	O B C C D
read device identification	43	Objects	Objects IDO, 1, 2, 3, 4, 5	read	F

Tab. 114 Remote I/O 模式中总线节点 CPX-FB36 的 Modbus 功能代码概览

输出寄存器示例

模块	位置	Modbus 地址	输入数据						
位	15	8	7	4	3	0			
CPX-FB36	0	40001	15 8 7 4 3 0 访问 1/0 诊断接口的结果 用于系統表的数据(写入) 模拟量输出通道 0 模拟量输出通道 1 x 输出数据						
远程 1/0		40002	輸入数据 15 8 7 4 3 0 访问 1/0 诊断接口的结果 用于系统表的数据(写入) 模拟量输出通道 0 模拟量输出通道 1 x 輸出数据 x 輸出数据 x 輸出数据						
模拟量输出模块(2AA)	3	40003	模拟量	输出通道	<u>1</u> 0				
		40004	模拟量						
带诊断功能的 MPA 气 动模块	4	40005	x		输出数	据			
带诊断功能的 MPA 气 动模块	5	40006	x		输出数	据			
带诊断功能的 MPA 气 6 40007 × 输出数据 动模块					据				

Tab. 148 输出数据地址设定示例 2 输入寄存器示例

6.4.6.1 Modbus TCP 地址设定示例

配备数字量 1/0 模块和 MPA 气动部件的 CPX 终端



2 数字量 1/0 模块

Fig. 29 示例 1: 配备数字量 1/0 模块和 MPA 气动部件的 CPX 终端

模块	位置	Modbus 地址	输入数据									
位	15	8	7	4	3	0						
CPX-FB36	0	45392 访问 1/0 诊断接口的结果										
远程 1/0		45393					3 0					
		45394	诊断数据									
数字量输入模块	1	45395	0 输入数据									
(CPX-8DE)		45396	诊断数据									
数字量输出模块	2	45397	x				输出数	输出数据应答				
(CPX-4DA)		45398	诊断数据									
带诊断功能的 MPA 气	カ能的 MPA 气 3		x 输出数据应			据应答	Č.					
动模块		45400	诊断数据									

寄存器和过程数据总结:

阀片编号	寄存器	PDI	寄存器	PDO
VEVM1	45395	App state+valve state+valve mode	40003	App control+valve mode (app option 未使用)
	45396	工作口 2-当前压力	40005	工作口 2-设定压力
	45397	工作口 4-当前压力	40006	工作口 4-设定压力
VEVM2	45398	App state+valve state+valve mode	40007	App control+valve mode(app option 未使用)
	45399	工作口 2-当前压力	40008	工作口 2-设定压力
	45400	工作口 4-当前压力	40009	工作口 4-设定压力
•••				

3 操作示例

3.1 通讯连接

Connection 界面中设定好 CPX-FB36 的 IP 地址即可打开连接。 设定初始寄存器地址 40001 (模块无 40000 地址)

3.2 Valve mode 模式切换

模式 1: 基本换向阀功能, MA01

犑式 1: 基本狭问阀切能,MA01									
🐮 Modbus Poll - [Mbpoll1] – 🗆 🗙									
File Edit Connection	Setup Functions Display V	iew Window Help				- 8 ×			
Tx = 42: Err = 0: ID = 2: F	= 16: SR = 1000ms (DISAB	LED)							
	40000	40010							
Name 0	40000 Name	40010							
1	0								
2	0								
4	0								
5	0								
6	0								
8	0								
9	0								
C For Help, press F1.					[192:168.1.48]: 502				
VTEM н	ome + System +	Configuration	Miscellaneous - End	lish∓					
			5						
	0.024 bar 5.363 bar		PLC PLC PLC						
	方向控制阀功	能	<u>a</u>		禁用PLC写权限				
ŧ	いたた	「空には	副業	御院手持一些	Eupletionsharehraiburg				
	收花1组-	日大101月	印度	川川川川	Funktionsbeschreibung				
\odot	设定值记录								
I	App-Steuerung		(2) 加压 / (4) 排气						
→ <u></u>									
	阀类型		4/2 单稳态						
E				实际值记录					
-	I			大町直旧永					

構式3. 比例调压功能 MΔO3

佚	に、3: ル	列明压切服	E, MAU	2	
2	Modbus Poll - [N	Ibpoll1]			X
Ľ	🔋 File Edit Conn	ection Setup Func	tions Display	View Window H	Help
8	🗅 🖻 🖬 🎒 🗙	🔲 🗒 🚊 л Го	05 06 15 16	17 22 23 TC 🗵	
3. Тэ	x = 72: Err = 0: ID	= 2: F = 16: SR = 1	1000ms (DIS/	ABLED)	
_	Name	40000	Name	40010	
£ _ (0			0	
-	1	0			
ľ	2	0			
	3	3			
4	4	0			
1	5	0			
(5	0			
1	7	0			
8	В	0			
9	9	0			
e					
C					

For Help, press F1.



3.3 设定压力及压力反馈

示例:寄存器地址=赋值 端口 2 打开 40003=131=2#1000 0011 (端口 2&4 打开 40003=195=2#1100 0011) 设定压力 4.5bar: 40004=+4500 mbar (带符号 16 位) 读取状态: 45395=32899=2#1000 0000 1000 0011.其中 bit7&6=2#10, app 运行中。 读取当前压力 4.5bar: 45396=+4499 mbar (带符号 16 位)



3.4 故障复位

关闭进气压力,触发故障状态。 读取状态: 45395=32963=2#1000 0000 1100 0011.其中 bit7&6=2#11,故障中。

Image: Constraint of Const			
0 0 0 0 <td></td> <td>— C</td> <td>×</td>		— C	×
0 22 (0x17) Read/Write Multiple Registers X 0<			
0 0			
0 0			
0 0		32	2,96
0 0			
0 0			
0 Update Value List Save BIN 1000 0000 III 45395 32963 32963 100			
Read Address: 45395 45395 32963 45395 22963 45397 157 10 140 <	0 1100 0011		
Read Address: 45395 35963 Read Quantity: 3 45397 = 157 Address: 45397 = 157 45397 = 100 C 7 D 44 E 1 E 1	QWORD	MS	Mř
A « B (C 7 D 4 E 1 T 1	、位移位 ~		
B (C 7 D 4 E 1 T *	>>	CE	\otimes
C 7 D 4 E 1)	%	÷
D 4 E 1	8	9	×
	5	6	-
	2	3	+
	0		=

Configuration

概览

监控



恢复供气压力,阀片故障状态保持,需要手动复位。

复位故障: 40003=62

Nodbus Poll - [Mbpoll1]

P	<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>Connection</u>	<u>S</u> etup	F <u>u</u> nctions	<u>D</u> isplay	<u>V</u> iew	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp		
D	2	8	🗙 🔳 🗄	<u>,</u>	几 05 06	15 16	17 22	23 TC 🛽	2 🔁 🔋	N?	
-	00	_	0 ID 0 E	40.0	D 4000	(DIO)		1			

Tx = 89: Err = 0: ID = 2: F = 16: SR = 1000ms (DISABLED)

	Name	40000	Name	40010
0				0
1		0		
2		0		
3		62		
4		0		
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		

功能码 62 复位, 阀片处于 C, 关闭状态。阀片标识无 APP 显示。



切换到功能码 3:进入比例调压模式 MAO3, R (App 运行中)

